

GOAL 5350 タイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



1 面付箱錠の 5350 タイプシリンダー交換を行います。



2 室内側から作業します。プラスドライバーで、箱錠本体にあるネジを 1 ヶ所外します。



3 室内側本体の側面に、直径 2mm (ほどの) 穴があります。ここに金属製の長い棒 (六角レンチ等) を挿し入れます。



4 棒の先端を本体の奥まで挿れると、押し込むような手ごたえがあります。



5 うまく押し込められると、室内側本体を左右のどちらかに 20 度ほど傾けることができます。



6 傾けた状態になると、図のように室内側本体を引き抜けます。



7 本体ごと交換する場合は、図の台座もドライバーで 3 ヶ所のネジを外し、取り除きます。→シリンダー交換は【手順 9】へ



8 【手順 7】の次に、外側のノブも外れます。あとは、逆の手順で新しいものを取り付けて、本体交換は完了です。



9 シリンダーの交換は、箱錠本体の印のネジを 1 カ所だけ外します。小さめのドライバーが必要な場合もございます。



10 筒状のカバーとシリンダーが抜き取れます。



11 カバーの裏側です。こちらの中にあるシリンダーを抜き取ります。※従来ピンシリンダー以外での交換の場合は、カバーごとの入替えにです。



12 カバーから取り外した、シリンダーと固定金具です。逆の手順で新しいものと入替えましょう。

GOAL 5350 タイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



図のような固定金具は、「5350」と刻印されている方を頭にして筒に入れます。



固定金具の凹みと、シリンダーの凸が噛み合うように固定します。



【手順 10】と逆の手順で箱錠本体に取り付け、ネジを止め直して完了です。



シリンダーが箱錠本体にはまらない場合は、本体側の図の突起の間に、シリンダーの後に付いている長い板(テールピース)が収まっている確認して下さい。