

THM タイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



1 ツーロックの MIWA 製サムラッチハンドルの交換を行っていきます。



2 まずは、主錠のシリンダーを交換します。室内側ハンドルの固定ネジ3ヶ所をプラスドライバーで外します。



3 先程のネジが外れると、室内側ハンドルを引き抜けます。



4 室外側ハンドルが外れます。



5 室外側ハンドルの裏側にシリンダーを固定しているネジが4ヶ所あるのでプラスドライバーで外します。



6 外した固定ネジは、新しいものを固定する時にも使用するなので、ネジ穴が滑らないように気をつけましょう。



7 シリンダーが外れます。あとは、逆の手順で新しいシリンダーと交換します。



8 主錠ケースを交換する場合は、ハンドルを外した後にフロントプレートの固定ネジを外し、新しいものを入替えます。



9 ハンドルを付け直す際は、主錠ケースの穴の形に合わせてシリンダーのテール部分を差し込みます。

THM タイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



10
テールの位置と錠ケースの穴と合わない場合は、テール側を回し、位置を合わせましょう。



11
次に補助錠のシリンダーの交換です。主錠同様に、室内側のサムターン部分をネジを外します。



12
サムターンが外れます。



13
室外側の台座が外れます。



14
室内側に戻り、シリンダーとラッチケースを固定しているネジをプラスドライバーで外します。



15
シリンダーが外れます。あとは、逆の手順で新しいシリンダーと交換します。



16
ラッチケースを交換する場合も、主錠ケースと同様にフロントプレートの固定ネジを外し、新しいものと交換します。



17
最後に、実際にキーで操作し、問題なく施解錠が行えるか確認して作業完了です。