

## ⚠️ 取付け作業前にご確認下さい。

- ・錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- ・作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- ・取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. YKK スマートドア「ヴェナート」のシリンダーの交換方法を説明していきます。図はカードキー認証式のプッシュ・プル錠です。



2. 交換する部分は、ハンドルカバーにのり下にある上下2ヶ所の非常用キーシリンダーです。



3. 開いたドア側面にある、カンヌキが入りするフロントプレートの錠前刻印を確認します。図では「ALPHA EC-Z1+EC-Z2」の刻印があります。



4. まずは、室内ハンドルを外します。上部ハンドル側面にある上下3ヶ所の固定ネジ(赤丸部分)をプラスドライバーで外します。



5. 下部ハンドルも同様に上下3ヶ所の固定ネジ(赤丸部分)をプラスドライバーで外します。ハンドルが落ちないように注意して下さい。



6. 室内ハンドルが外れます。



7. 次に室外ハンドルを引抜きます。図は室内ハンドルを外した上部です。ネジ山が大きいので、必ずこの固定ネジ(赤丸部分)をプラスドライバーで外して下さい。



8. 室内ハンドルを外した下部も同様に、ネジ山が大きい上下2ヶ所の固定ネジ(赤丸部分)をプラスドライバーで外して下さい。



9. これで室外ハンドルが外れます。ハンドル下部にはコネクタ端子があるので、ゆっ

さい上ト2カ所の固定ネジ(赤丸部分)をノブモ  
ストファイバーで外します。

くり引抜いて下さい。



10. 次に、コネクタ端子を外していきます。  
室外ハンドルがあった下部に2本のコネクタ端子  
があります。



11. 切込みの突起を爪等で押込み、引っ張りま  
す。力を入れ過ぎないように注意しながら引抜きま  
しょう。



12. コネクタ端子が外れます。



13. 室外ハンドルを外します。



14. 次にシリンダーを外していきます。  
室内に戻り、上部シリンダーの2カ所の固定ネジ  
(赤丸部分)をプラスドライバーで外します。



15. 室外側から上部シリンダーが引抜けます。



16. 同様に、室内に戻り下部シリンダーの2カ所  
の固定ネジ(赤丸部分)をプラスドライバーで外し  
ます。



17. 室外側から下部シリンダーが引抜けます。  
新しいシリンダーと交換して、これまでとは逆の  
手順で取付けし直し完了です。

[▲ページトップ](#)