

ALPHA・新日軽 玄関錠コンポーレ シリンダー鍵交換方法

1.こちらが玄関錠コンポーレの代表的な外観です。上下2ヶ所のシリンダーと錠ケースの交換をしていきます。



2.ハンドルがついている上側から交換します。扉を開いて側面にある、錠ケースフロントのビス3本をプラスドライバーを使って外し、プレートを外します。



3.プレートを外したフロントです。印のついているビス1本を先程と同じように取り外します。



4.ビスが抜けました。



5.手順4まで終わればシリンダーが外れます。室外側と室内側、両側のシリンダーを外します。
※錠ケース交換は手順8に進んで下さい。



6.取り外したシリンダーです。室内外のシリンダーは錠ケース内部で画像のように組み合わせり、印の穴に手順4で外したビスが通ることで固定されています。



7.取り外した時とは逆の手順で、新しいシリンダーを取り付けましょう。これで上側のシリンダー交換は終了です。
※下側シリンダー交換は手順11に進んで下さい。



8.錠ケース交換はシリンダーを外した状態で行います。まずレバーハンドルを外すので室内側のハンドルの根元、印のビス1本を取り外します。



9.先程のビスを外すとハンドルが取り外せます。室外側のハンドルも取り外せるので外しましょう。



10.ここまで終われば錠ケースを抜き取れます。取り外した時とは逆の手順で、新しい錠ケースを取り付けましょう。後はシリンダーを取り付けて完了です。



11.次に下側シリンダーを交換していきます。作業内容は上側と似ています。



12.シリンダーのみ交換の場合は赤印のビス1本、錠ケース交換の場合は赤印と緑印のビス計3本を外します。



14.ビスを取り外し、既存のシリンダーを取り外しま

13.まずは先程の赤印のビスを外します。



14.新しいシリンダーを取り付けます。シリンダーのみ交換の場合、後は新しいシリンダーを取り付けるだけで完了です。



15.これで上下シリンダーの交換作業が完了です。下側の錠ケース交換の場合、手順12の緑印のビス2本も抜き取ることで交換が出来ます。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

《 [ALPHAコンポーネ商品ページはこちら](#) 》

《 [ALPHA商品一覧ページはこちら](#) 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。