

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- ・錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- ・作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- ・取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. LOCKMANする手順を説明していきます。図のような店舗用の強化ガラス両開き扉などに最適です。



2. まずは、既存のガラス厚をスケール等で測ります。本製品が「12mm」専用のため、必ず確認しましょう。



3. 設置場所を決めたら、扉のほこりや汚れを布などで拭き取りましょう。



4. 次に、錠本体を設置していきます。ガラス扉側面から錠本体の溝にスライドさせながら設置します。




5. 図は正面から設置した様子です。工具は一切必要ありません。




6. 奥までしっかりとめ込みましょう。






7. 両開き用ストライク側も同じように設置します。



8. 図のように閉じた状態の扉がズれてしまっている場合は、施錠がうまく噛み合わない場合があります。



9. その場合は、製品に付属の治具を室内側に設置し、閉じた状態の扉を水平にします。



10. 取付けする場合は、既存の框にネジ止めする穴加工が必要です。賃貸の場合は、事前に物件管理者様の許可を得ましょう。



11. 室内側からサムターンやボタン操作で動作するかを確認しましょう。



12. 最後にカードやテンキー操作で動作するかを確認し、設置完了です。

[▲ページトップ](#)