

1. こちらの玉座を交換します。



2. この場合メーカーがGOALでタイプがUCと刻印されています。



3. まず部屋内側のノブを見てみるとドアノブの付け根あたりに直径2mmくらいの穴があります。



4. この穴にマルチロック取替玉座に付属されている専用スパナを引っ掛け半時計回りに回します。



5. 最後までローズを回すと室内側のノブが外れます。



6. すると2本のビスで止めているプレートがありますのでビスをドライバーで取り外します。この時室外側のノブが落下しないよう注意しましょう。



7. ネジを外しプレートを外すと外側のノブも外れますので引き抜きましょう。



8. 次に扉のケースを見てみると中心の穴の下に半月状の穴があります。こちらのUCタイプはAタイプのスピンドルになります。詳しくは商品詳細ページをご参照下さい。※中心のスピンドルには、溝があります。取り付けの際は、この切欠きの方向を合わせて差し込んでください。



9. マルティロック取替玉座に付属されている、扉の厚さにあったサイズのAタイプスピンドルの準備します。付属内容は[こちら](#)です。



10. マルティロック取替玉座、外側の本体に9.の画像のAタイプスピンドルをしっかりと差し込みます。詳しい差し込み方は[です](#)。



11. 次に室内側のノブに装着されているプレートを反対時計回りに回しながら取り外します。



12. 画像のようにプレートが外れます。



13.マルチロック取替玉座室外側ノブを取付けます。8.の中心のスピンドルの溝の向きに注意して下さい。また鍵穴のマルチロックのマークマッスルマンがまっすぐ向くようにして下さい。



14.次に12.で取り外したプレートを付属のビスで取付けます。閉め過ぎにご注意下さい。



15.本体室内側(サムターン)を取付けます。8.のスピンドルの向きに注意して下さい。室内側のノブの付け根を時計回りに回していきましょう。



16.ある程度ロースを回しましたらドアノブの付け根あたりに直径2mm程の小さな穴がありますのでそこに専用スバチを引っかけてしっかり締めます。



17.室内側のサムターン・キーを差し込み動作を確認します。これで取替完了です。約15~20分程で取替できます。

