

1. フロントビスを上下ドライバーで外します。



2. フロントを外します。※デッドボルト（カンヌキ）は外に出しておいて下さい。



3. 中央のビス（シリンダー止めビス）をゆるめます。



4. シリンダーを左に回して外します。



5. 外れました。



6. 取替用シリンダーに入れ替えます。※この時鍵を差してください（差すだけで回さないで下さい!）



7. シリンダーを右に押回す感じで最後まで入れて行きます。マークが正面から見て上向き（この場合マッスルマークが左側）にくる様に少し左に回し戻します。中央のビス（シリンダー止めビス）を締めて行きます。※この時シリンダー止めビスが少し出っ張っているようならシリンダーを少しだけ右か左に回せば平らになるまで入ります。これで OK です。



8. 外したフロントを再度付けます。



9. 鍵を差して動作を確認して終了です。約10分～15分位の作業時間です。

