

NLS(日本ロックサービス) モヒトツロック取付説明

1. 取付位置を決め、取り付け位置に印を付けます。
(左右に限らず背の高い方であれば、上枠の取付も出来ず。)

※ビス穴の中心に確実に印を付けてください。



3. ここでは木枠扉で作業をします。「取付用ベース」を取付位置に付属の木ネジで取り付けます。

ネジ頭が浮いていないか確認して下さい。



2. 印を付けた所にキリで下穴を開けます。(深さ1cm程度)
アルミサッシに穴を開ける時は付属のドリルネジで同様に下穴を開け、鉄扉の場合はタップ(ナット山作成)を枠に開けます。
※タップ切りの経験がない方はホームセンター等にご相談下さい。



4. ロック部を台座に差し込み完了です。
※本体の押さえる部分と扉にすき間があるようでしたら付属のライナーを貼り調整します。隙間を極力作らないことで防犯効果をあげます。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。