

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- ・錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- ・作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- ・取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. TOSTEM製の勝手口ドア「ロンカラー」のドアノブを取替えます。



2. 設置されているハンドルは、鍵穴付きのノブ(握り玉錠)です。



3. 開いたドア側面のフロントプレートにある錠前刻印は、【ALPHA TA-E】になります。



4. 室内ノブの台座にある2ヶ所の固定ネジをプラスドライバーで外します。



5. 室外のノブが落下しないように支えながら作業を行って下さい。



6. 室内ノブが外れます。
※室外側のノブが落下しないように支えながら引き抜きましょう。



7. 室外ノブが外れます。

8. 新しいノブと交換し、今までの手順とは逆の流れで付け直します。

[▲ページトップ](#)