

WESTリブレイスシリンダー 222タイプシリンダー交換方法

1. こちらのドアのシリンダーをWESTリブレイスシリンダーに交換します。



2. シリンダーと、扉内部にある錠ケース（鍵の開閉でカンスキが出入りする部分）を交換します。
商品購入前に、必ず、シリンダーを抜き取って形状を確認しましょう。




3. 早速シリンダーを交換していきましょう。



4. まず室内側の玉座とサムターンがある化粧座を外していきます。



5. 表面に見える4本のネジをプラスドライバーで外します。




6. 室内側の化粧座を外れました。



7. 化粧座を外して出てきた、画像のようなプレートのネジを外します。



8. プレートが外れました。




9. 手順8まで終われば室外側からシリンダーを抜き取れます。




10. 次に扉側面から、シリンダー側の錠ケース部分を交換しましょう。
※画像はプレート取り外しを行う前のものです。




11. 錠ケースフロントのネジ2本を外します。



12. 錠ケースが抜けました。この時、錠ケースの上下向きを確認しておきましょう。





13.新しい錠ケースを先程確認した向きの通りに入れます。




15.手順14まで終わったら、新しくWESTリプレイスシリンダーを取付ます。(画像左が取外したシリンダー、画像右がリプレイスシリンダー)



17.WESTリプレイスシリンダーを差込みます。



19.後は取外した時と逆の手順で化粧座を取付けていきます。



14.新しい錠ケースフロントのネジを締めます。



16.既存の物とは多少、形状に違いがあります。



18.手順8で外したリングを取付ます。



20.キーを差してスムーズに施錠・解錠出来たら取替完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。