

【作業前に】実際にシリンダーの取付け作業を行っていただき、正常に動作しない場合は、以下より、テールピースの向きを変更して下さい。

1. U9・URシリンダーはシリンダー裏側のテールが横向きになっています。このテールを取替し、縦向きに変更します。画像はLIXタイプのシリンダーです。



2. まず2ヶ所のネジを緩め取り外します。



3. プレートが取れました。



4. 次にワッシャーを取り外します。



5. シリンダー内部の内筒が取れました。



6. 次の作業は絶対にキーを差したり、必要以上に中を分解しないで下さい。小さな部品等が入っているため、飛び出す恐れがあります。



7. まずC字形のクリップを外します。小さめのマイナスドライバー等で引っ掛けながら取り外します。力を入れすぎるとどこかに飛んでいってしまうので、優しく慎重に行ってください。



8. 画像の様に少し隙間があれば、マイナスドライバーで軽くくじると簡単に取れます。



9. クリップを取り外せました。



10. ワッシャーを取り外します。



11. テールを取り外せました。



12. ここで取替用のテールを入れ替えましょう。



13.10の画像で取り外したワッシャーを戻します。



14.9で外したクリップをつけます。



15.ある程度クリップをついたらラジオペンチ等で扶むと簡単に取付できます。カチッと最後まで取付けます。



16.最初に内筒を取り外した状態に戻りました。取替完了までもう少しです。



17.シリンダーに内筒を入れます。



18.4で取り外したワッシャーを入れます。



19.3で外したプレートに戻します。



20.取り外したネジ2本でしっかりと取付けます。



21.横向きだったテールを縦向きに取替出来ました。あとは通常通りシリンダーの取替作業をして下さい。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。