

MIWA PMKタイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



1 鍵穴一体型の面付箱錠ドアノブのPMKタイプシリンダー交換を行っていきます。



2 室内側本体に 75PM の刻印があります。「MIWA」の刻印のみだと、旧仕様で本体まるごとの交換が必要になる場合がございます。



3 室内側ノブの付根にあるネジをプラスドライバーで外し、室内外両方のノブを引き抜きます。




4 室内側ケース本体のネジ4ヶ所を外します。



5 手順4まで終わると、ケース本体も引き抜けます。本体のシリンダーが固定されているネジ4ヶ所を外します。



6 シリンダーが外れます。



7 新しいシリンダーをはめ込みます。



8 あとは逆の手順で取り付けを行っていきます。



9 最後に鍵を差して動作を確認して終了です。作業時間は約 10 分～ 15 分位です。